

## **Instandsetzungshinweise für HTS Gülletankanhänger und Universalstreuer sowie T 088 Dungstreuer**

**„Werte Kunden: Überprüfen Sie bitte regelmäßig die**

**Verkehrs-, Arbeits- und Betriebssicherheit an Ihren Fahrzeugen!**

**Denken Sie daran, die Verkehrssicherheit ist ein unbedingtes Muss!**

Kontrollieren Sie deshalb die Funktionsfähigkeit der Brems- und Beleuchtungsanlage!  
(Die Bremswerte prüfen und Verschleißteile wechseln.)



Achten Sie auf den Zustand der Zugvorrichtung.  
Kontrollieren Sie den Verschleiß der Buchse und  
wechseln Sie, wenn die Materialstärke gering ist!



Überprüfen Sie den Zustand der Räder bezüglich  
Verschleiß und Beschädigungen!



**Wichtig für die Gewährleistung der Arbeitssicherheit für den Fahrer!**



Die Schutztöpfe der mechanischen Antriebswellen  
kontrollieren und erneuern!

**Nutzen Sie die beiliegende Checkliste!**

**Eine dauerhafte Betriebssicherheit können Sie nur durch eine regelmäßige und  
systematische Wartung der Fahrzeuge erreichen!**



Den Kratzboden auf Verschleiß kontrollieren und  
instand setzen. Ausfälle im Einsatz vermeiden!

Jurop- Verdichter auf Leistungsfähigkeit prüfen  
und rechtzeitig die Verschleißteile austauschen!



**Das ANNABURGER Servicezentrum liefert schnell und kostengünstig Ersatzteile,  
regeneriert Baugruppen  
und setzt Fahrzeuge instand!**

## „Jetzt durch vorbeugende Instandsetzung die Leistungsfähigkeit erhalten und Kosten sparen!“

### in Punkto- Verkehrssicherheit:

überprüfen der

- Bereifung: Beschädigung der Reifen und Felgen, Profiltiefe
- Bremsanlage: Bremsbacken,- beläge und trommeln, Lager, Bremsschläuche, Bremszylinder, Feststellbremse, Kontrolle auf einem Bremsenprüfstand
- Beleuchtungsanlage: Funktionsfähigkeit und Vollständigkeit
- Achsen/ Rahmen: Achsaufhängungen, Hydraulikzylinder, Spurstangen, Lager, Verschleißteile, Kontrolle auf Risse und Verformungen
- Zugeinrichtung: Deichsel, Zugöse, Lenkungsteile

***Originalpositionen, z.B. von BPW, zu günstigen Preisen kurzfristig lieferbar***

### in Punkto- Arbeitssicherheit:

überprüfen der

- Sicherheitsventile: Proportional Sicherheitsventil, Berstsicherung
- Sicherheitseinrichtungen: Leitern und Tritte, Stütz- und Standfüße, Halteketten, Verriegelungen, elektr. und hydr. Leitungen, Türen und Klappen, Warnschilder
- Gelenkwellen: Gelenkwellenschutz, Sicherheitskupplungen, Unfallschutzvorrichtungen, Anbausicherungen

***Originalpositionen, z.B. von Bondioli & Pavesi, zu günstigen Preisen kurzfristig lieferbar***

### in Punkto- Betriebssicherheit:

überprüfen der

- Verschleißteilkontrolle: Ketten, Kettenräder, Laufrollen, Fräswalzen, Zinken, Werfer, Lager, Kratzboden, Profilizapfen, Schläuche und Leitungen, Dichtungen, Schmierstellen u. Ölstände, Füllstandsanzeige, Antriebselemente
- Sicherheitseinrichtungen: Syphonabscheider, Überlaufschutz, Überlastkupplungen
- Verdichter: Arbeitsschieber, Innenfläche des Rotorgehäuses, Lager, Dichtheit, Schmierung
- Zusatzausrüstungen: Schleppschauchverteiler, Prall- und Balkenverteiler, Grubber, Andocksysteeme, Befüll- und Auslaufeinrichtungen

***Originalpositionen, z.B. von Jurop, zu günstigen Preisen kurzfristig lieferbar***

### ***- abschließende Funktionskontrolle des Fahrzeuges-***

Annaburger Nutzfahrzeuge GmbH; Torgauer Straße 59- 61; 06925 Annaburg

#### Unsere Ansprechpartner

Herr L. Linde	Leiter Handels- und Ersatzteilzentrum	035385/ 70961
Herr T. Groschup	Verantwortlicher Antriebstechnik	035385/ 70960
Herr L. Schramm	Disposition Ersatzteile	035385/ 70962
Herr T. Liebelt	Disposition Ersatzteile	035385/ 70963
Fax		035385/ 70964

Email: [servicezentrum@annaburger.de](mailto:servicezentrum@annaburger.de)