


Auszug Ersatzteile T 088



Bestellnummer	Artikelbezeichnung
12188	Achskörper für Halbachse E8/2
02 039 131 8	Achsrrohr für Achspendel
02 040 229 1	Abdeckplatte (für Streuwerk)
02 040 228 3	Aufsatz (für Pritsche)
02 039 637 1	Außenabweiser links
02 039 638 8	Außenabweiser rechts
02 039 605 8	Welle Kratzbodenantrieb
02 039 753 2	Antriebswelle hinten (für Hauptantrieb)
02 039 754 0	Antriebswelle vorn (für Hauptantrieb)
02 039 277 8	Bodenblech links 1x
02 039 275 3	Bodenblech rechts 1x
02 039 083 1	Bodenblech 1x
02 039 082 3	Bodenblech 15x
02 039 084 8	Endblech vorn 1x
02 039 510 4	Bremsseilzug
40/50x50 EW 2088H	Buchse T2 40/50x50 (Streuwerk)
02 039 121 3	Buchse Pendelachse (HGW)
02 001 597 2	Buchse für Schneckengetriebe
02 039 650 7	Endblech (für Kratzbodenantrieb)
02 040 236 3	Flansch (für Seilscheibe 100)
02 039 762 0	Flansch (Hauptantrieb)
02 039 619 5	Führung
02 002 129 6	Gehäuse Mitte für 1520 28346
02 002 134 3	Gehäuse links für 1520 28346
02 002 120 2	Gehäuse rechts für 1520 28346
02 002 142 3	Gehäuse für 1520 28355 u. 1520 28356
02 039 614 6	Getriebeabdeckung (für Schneckengetriebe)
02 040 230 6	Getriebeschutz (für Streuwerk)
02 039 639 6	Innenabweiser links
02 039 640 2	Innenabweiser rechts
02 001 311 8	Kegelrad
02 001 314 2	Kegelrad
02 001 316 7	Kegelrad



Auszug Ersatzteile T 088



Bestellnummer	Artikelbezeichnung
02 001 317 5	Kegelrad
02 002 141 5	Kegelradgetriebe links
02 002 146 4	Kegelradgetriebe rechts
02 002 126 3	Kegelradgetriebe mitte
02 039 607 4	Kettenuß, (alte Ausf., ohne einseitigen Flanschteller, innen und außen)
02 039 653 1	Kettenuß, innen neu (mit einseitigem Flanschteller ab 1983)
02 039 602 5	Kratzerband kpl. (hochfeste Kette)
02 039 617 0	Kratzerleiste (3 mm dick)
5780 0013 00 1 3	Kratzerleiste (4 mm dick)
02 001 596 4	Kupplungsnahe (für Schneckengetriebe)
02 040 248 4	Lager kpl. (für Streuwalze)
02 039 621 8	Lagerbolzen (für Führung)
02 039 755 7	Lagergehäuse für Antriebswelle, vorn
02 040 264 4	Mitnehmer (für Streutrommel)
02 040 232 2	Mitnehmer, lang (für Streutrommel)
02 040 233 0	Mitnehmer, kurz (für Streutrommel)
02 040 291 7	Scheibe (für Streutrommel)
9972 92401	Seilscheibe LAN 100 ORIGINAL mit VIELSEIL
9932 93349	Seilscheibe LAN 120 ORIGINAL mit VIELSEIL
02 039 050 1	Schutz
02 039 400 7	Seitenwand, links (Bordwand)
02 039 420 8	Seitenwand, rechts (Bordwand)
02 040 240 2	Seitenteil links (für Streuwerk)
02 040 244 3	Seitenteil rechts (für Streuwerk)
5103 0006 00 0 3	Stehlager mit Buchse
02 039 146 3	Stehlager ohne Buchse
9902 89186	Stehlager SGE 207 (für Kratzbodenwelle)
02 039 620 1	Spannrolle (für Kratzerband)
02 040 247 6	Träger oben (für Streuwerk)
02 040 231 4	Trommelschutz (für Streuwerk)
02 039 643 5	Verschlußglied hochfest mit Platte (02 039 644 3)
02 039 430 4	Vorderwand (für Pritsche)
02 039 440 0	Vorderwand oben (für Pritsche)